Grifftabelle für 142er "Model Anna"

38 Tasten Diskant (rechte Hand)

15	16	17	18			
h3	gis3	g3	f3			
4/4	0/0	1/1	2/2	3/3		
cis1	a3	fis3	e3	dis3		
✳	⊕	0/1	1/2	2/3	3/4	
c1	d1	g1	ais2	c3	d3	
6/0	+	0	1	2	3	4
h	e1	cis2	fis1	a1	c2	e2
8/0	4/0	2/0	5	6	7	8	9
a	f1	ais1	gis1	h1	d2	gis2	h2
7/0	5/0	3/0	10	11	12	13	14
ais	dis1	f2	dis2	fis2	a2	cis3	g2

---

33 Tasten Bass (linke Hand)

2/2	3/3	4/4	⊕	0/0		
Gis	Ais	cis	f	gis1		
1/1	1/2	2/3	3/4	4/0	+	6/0
E	A	g	dis	f1	ais	F
1	2	3	4	0	2/0	
d	a	c1	e1	c	G	
5	6	7	8	9	3/0	16
e	gis	h	d1	fis1	cis1	Fis
5/0	10	11	12	13	14	15	✳
D	H	g1	a1	dis1	fis	Dis	C

Bandonionfabrik Klingenthal GmbH
Krummer Weg 1a
08248 Klingenthal

Bandonionfabrik Klingenthal GmbH
Krummer Weg 1a
08248 Klingenthal